

Link do produktu: <https://max-mar.com/magneti-marelli-myjka-ultradzwiekowa-mu-25-pojemnosc-2-5-l-wymiary-uzytkowe-wanny-270x120x70-mm-p-1204.html>



## Magneti Marelli - Myjka ultradźwiękowa MU-25 pojemność 2,5 l wymiary użytkowe wanny 270x120x70 mm

Cena brutto	<b>2 616,16 zł</b>
Cena netto	<b>2 126,96 zł</b>
Kod EAN	<b>8001063954592</b>
Producent	<b>Magneti Marelli</b>

### Opis produktu

#### Myjka ultradźwiękowa MU-25 pojemność 2,5 l wymiary użytkowe wanny 270x120x70 mm

Mycie ultradźwiękowe pozwala osiągnąć maksymalną czystość w krótszym czasie niż mycie metodami konwencjonalnymi, takimi jak mycie ręczne, natryskowe, lub podobne. Ultradźwięki efektywnie usuwają zanieczyszczenia takie jak: pasty szlifierskie i polerskie, ścierniwo, wióry i opiłki, smary i emulsje chłodzące.

Cyfrowy generator ultradźwiękowy Ran-Scan, który mierzy i kontroluje częstotliwość rezonansową przetwornika ultradźwiękowego. Precyzyjnie dobrana częstotliwość przez system Ran-Scan, pozwala na stałe utrzymanie maksymalnej mocy generatora w różnych warunkach pracy np. przy zmieniającej się temperaturze, odgazowywaniu się kąpieli w myjni, bądź różnej masie wsadu. System Ran-Scan w krótkich odstępach czasu automatycznie dostraja generator i utrzymuje stałą moc w zakresie od 92-100 %. Myjnie Magneti Marelli dzięki zastosowaniu systemu Ran-Scan nawet po długoletnim okresie użytkowania będą tak samo efektywne. Jako elementy wykonawcze stopnia mocy wykorzystywane są nowoczesne tranzystory IGBT, które w połączeniu z cyfrowym sterowaniem Ran-Scan pozwoliły na całkowite wyeliminowanie obsługi serwisowej myjni. Jako standard montażowy stosujemy system modułowy „EURO 19”, łatwy w rozbudowie, wymianie i obsłudze.

Metoda Sweep oprócz redukcji zjawiska fali stojącej, umożliwi stabilną pracę urządzenia przy zmianach obciążenia, temperatury i w czasie. W nowoczesnych myjniach z pojedynczą częstotliwością do uzyskania dopasowania stosuje się skomplikowane układy z śledzeniem częstotliwości. Metoda Sweep zapewnia dobre wykorzystanie mocy przetworników ultradźwiękowych oraz bardziej równomierny rozkład amplitudy drgań w myjni.

#### Dane techniczne:

- Max temperatura płynu myjącego 55°C
- Wymiary użytkowe zbiornika długość - 270 mm szerokość - 120 mm głębokość - 70 mm
- Pojemność całkowita ca: 2,5 l.
- Częstotliwość drgań ultradźwiękowych zHK 5,12 □ zHK 04 □
- Moc pobierana przez generator ultradźwięków 150W
- Moc grzałek 250W
- Całkowita moc pobierana max 400W
- Zasilanie ~ 230 V
- Zabezpieczenie awaryjne bezpiecznikami: generatora 1,6 A
- Zabezpieczenie awaryjne bezpiecznikami: grzałek 2,5 A
- Ciężar całkowity 4,5 kg

#### Jak działają ultradźwięki?

Prąd wysokiej częstotliwości z generatora mocy jest dostarczany do przetwornika ultradźwięków, którego elementem roboczym są dwie płytki piezoceramiczne. Przetwornik jest przymocowany do dna lub ściany wanny i powoduje drgania, które są przenoszone do cieczy myjącej. Gwałtowne zagęszczenie i rozrzedzenie cieczy powoduje kawitację, która polega na szybkim powstawaniu i zanikaniu mikropęcherzy próżniowych powodujących intensywne lecz kontrolowane odrywanie cząsteczek zanieczyszczeń w całej objętości płynu. Jakkolwiek kawitacja powodowana przez ultradźwięki oddziałuje intensywnie to nie powoduje uszkodzeń delikatnych lub skomplikowanych mechanizmów. Mycie wymaga minimalnego

nadzoru i może być wykonywane przez niewykwalifikowany personel. Myjnie ultradźwiękowe mogą być łatwo przystosowane do wykorzystania w produkcji seryjnej przez podłączenie do linii technologicznej.

**Zastosowanie myjek ultradźwiękowych:**

- Do czyszczenia narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych oraz protez. Ultradźwięki rozrywają wirusy i bakterie.
- W laboratoriach do wykonywania emulsji nie mieszających się cieczy, do mycia sprzętu. Do mycia szkła laboratoryjnego zalecana jest częstotliwość o mocy 40 kHz.
- W pracowniach jubilerskich do mycia wyrobów z pasty polerskiej, z resztek mas odlewniczych, do czyszczenia zabrudzonych wyrobów, a zwłaszcza łańcuszków, bransolet, pierścionków. Tylko myjka ultradźwiękowa wymyje w ciągu kilku sekund brud spod kamienia. W przypadku wadliwego osadzenia oczka, może ono w myjce wypaść, co uwiidoczni błąd w osadzeniu. (Nie używać do mycia sztucznej biżuterii).
- W pracowniach zegarmistrzowskich do mycia mechanizmów zegarków bez demontażu. Mycie w benzynie należy przeprowadzić w zamkniętym słoiczku wstawionym do myjki z wodą. Ultradźwięki przechodzą przez szkło i metale.
- W zakładach mechaniki precyzyjnej do czyszczenia drobnych odlewów, form, ciągadeł.
- W zakładach naprawy samochodów do mycia gaźników samochodowych bez całkowitego demontażu. Do czyszczenia z nagaru, nalotów i brudu części i podzespołów.